

AMJL

4 rue du Stade
63670 La Roche Blanche
Tél. /Fax 04 73 87 55 06
Email : hroddeamjl@yahoo.fr

Installation du décodeur LokSound® dans la 040TA

Important :

- Toujours intervenir sur la machine ou le décodeur hors tension.
- Prendre soin lors de l'assemblage au bon montage du décodeur
- Respecter les orientations, éviter de tordre des broches,....
- Ne pas enficher de manière décalée les connecteurs.
- Ne pas désassembler le décodeur de la carte d'adaptation.
- Veiller à l'insertion complète des connecteurs.
- Se prémunir des décharges électrostatique avant de manipuler les cartes électroniques.

Le non respect d'une de ces contraintes pourra altérer le fonctionnement du décodeur ou même entrainer la destruction de celui ci.

La modification des variables de paramétrages (CV) hors de celles listées dans ce document est déconseillée.

Installation :

Ouvrir le dessus de la hotte à charbon.

Cette dernière est maintenue pas deux micro-aimants.
Retirer la carte analogique de gestion de l'éclairage hors de la hotte, débrocher le connecteur bien parallèlement pour ne pas le détériorer.

Brancher le décodeur LokSound® avec sa carte adaptatrice, respecter le sens du câble, la broche manquante sur la prise est alignée sur le repère blanc du connecteur.

Les connecteurs doivent être enfichés jusqu'en butée (jeu résiduel de 1.5mm entre les deux isolants).

Insérer l'ensemble décodeur avec sa carte support dans les rainures située dans la hotte, puis refermer.



Adresse par défaut : 3 (CV01 - 3)

Fonctions programmées :

	Fonction « sortie »	Fonction « son »	Sons aléatoires	Réglage initiaux volume CVxxx – valeur xx
F0	Eclairage avant inversion suivant le sens de marche	--	--	--
F1	--	Son échappement	--	CV63–64 / CV123–62
F2	--	Sifflet long	--	CV121 – 46
F3	--	Sifflet court	--	CV121 – 46
F4	éclairage cabine	--		CV122 – 34
F5	--	Pompe à air	X	CV122 – 34
F6	--	Injecteur eau	X	CV122 – 34
F7		Sifflet « chef de gare »	--	CV122 – 34
F8	mode manœuvre ½ vitesse toutes les lampes allumées	--	--	--
F9	Lampe foyer - Aux2 **	--	--	--
F11	--	Pelletage charbon	X	CV122 – 24
F12	--	Manipulation attelage	--	CV122 – 24

Les valeurs des niveaux des sons des différents CV doivent être comprises entre 1 et 64

** voir annexe

